

Kurzbeschreibung der Software Erweiterung (User Module)

Das Web-Interface des Routers bietet keine Möglichkeit, den serienmäßigen on-board Digitalausgang des Router zu schalten. Dieses User Module rüstet diese Funktion über eine einfach zu bedienende Oberfläche nach.

Installation

Die Installation des Moduls ist in dem Dokument „Software-Erweiterungen.pdf“ beschrieben.

Dateiname: dio.tgz

Anwendung

(1) Digitalausgang schalten

Dazu ist die Option „Set OUT0“ zu aktivieren und mit „Apply“ zu bestätigen:



Wurden die Einstellungen mit Apply übernommen, gibt es eine Rückmeldung vom Modul:



(2) Digitalausgang deaktivieren

Option „Set OUT0“ deaktivieren:



Rückmeldung des Router-Moduls:



Allgemeine Anwendungshinweise

Vor der ersten Verwendung des User Moduls muss der Router einmal neu gestartet werden. Es ist darauf zu achten, dass der Digitalausgang des Routers nicht über andere Prozesse zum Beispiel via SNMP oder SMS gesteuert wird – dies würde die Steuerung via Web-Interface negativ beeinflussen.

In der Regel gibt es aber keinen Prozess, der den Digitalausgang automatisiert schaltet.