

Allgemeines

Die Software Erweiterungen (User Module) stellen zusätzliche Funktionen für LUCOMs v2 Mobilfunk- und LAN-Router zur Verfügung. Die Module beeinflussen nicht die Funktionen der Firmware des Routers, es sei denn dies ist ausdrücklich notwendig oder erwünscht.

Installation

Die Module können im Menü **Customization** → **User Modules** hinzugefügt und wieder entfernt werden. Zur Installation ist die ***.tgz Datei** aus dem Software-Verzeichnis des gewünschten Moduls auszuwählen. Nach der Installation wird im selben Menü ein neuer Menüeintrag (Link) sichtbar, über den auf die neuen Funktionen zugegriffen werden kann.




Abb.1: Installationsverzeichnis der Software Erweiterungen (User Module)

Integration der Module in die Router-Firmware

Vorgenommene und abgespeicherte Einstellungen werden beim Sichern (Option **Backup Configuration**) an die Konfigurationsdatei des Routers angehängen. Ein Übertragen der Modul-Einstellungen auf andere Router ist damit gewährleistet.

Mit dem Laden der Werkseinstellungen im Router (RST Knopf) werden die Parameter der Firmware der Erweiterungsmodule zurückgesetzt.

Garantie

Die Verwendung der Erweiterungen, die normaler Weise nicht vorinstalliert auf den Routern ausgeliefert werden oder kostenlos zum Download angeboten werden, erfolgt nach eigenem Ermessen. Eine Funktionsgarantie wird nicht übernommen.